

➔ Utilizzo impianto voce

1. Assicurarsi che tutti i volumi siano a zero (mixer, monitor e subwoofer).
2. Accendere le due ciabatte (bianca e nera) ai lati delle casse.
3. I monitor, i subwoofer e il mixer sono tutti posizionati sul tasto On, e collegati, quindi accendendo le ciabatte l'impianto è pronto per essere utilizzato.
4. Alzare i volumi delle casse non oltre la metà, si trovano sul retro di ogni cassa.
Alzare il potenziometro a slitta generale del mixer (trascinare verso l'alto la leva rossa nell'angolo in basso a destra).
5. Controllare su che canali sono collegati i cavi (gialli) cannon dei microfoni e alzare i relativi potenziometri per regolare il volume in uscita (leve grige).
6. Ogni canale viene attivato singolarmente premendo il tasto On, (situato sopra ad ogni potenziometro grigio) una spia segnala l'attivazione.
7. Per collegare altri strumenti mediante cavo con entrata cannon o jack al mixer, scegliere un canale libero e ripetere l'operazione sopra citata.
8. Per utilizzare dispositivi mobili (computer, pad, cellulari ecc...) collegarsi al cavo RCA nel canale 13/14 del mixer con uscita mini jack.
9. Per una regolazione del suono ottimale, ogni canale dispone di varie manopole per intervenire sulle frequenze: gain, alti, bassi, medi ecc...
10. Mentre si utilizza l'impianto assicurarsi che l'equalizzatore del mixer (si trova in alto a destra) rimanga sempre sulla luce verde, se raggiunge la luce rossa si avrà una conseguente distorsione del suono.

➔ Prima di lasciare la sala

Assicurarsi che i volumi del mixer, delle casse e degli amplificatori siano a zero.
Spegnerne gli amplificatori utilizzati e le due ciabatte citate all'inizio dell'informativa.